EN Notes on Network Functions

The followings are additional information to the owner's manual of "Network Set-up and Operation for Windows/Macintosh".

[1] Notes on AdHoc mode for Wireless LAN Connection

① When wireless LAN connection cannot be established in 802.11n AdHoc mode, please try the method as follows to recover the connection in 802.11b/g mode:
1. Make sure that the Input mode is Network.
2. Press and hold the NETWORK button on the remote control for more than 3 seconds to switch the wireless mode from 802.11b/g/n to 802.11b/g. "Please wait ..." message will be displayed on the screen. Switching will take a while and after completing the operation, "Ready for use" message will appear.

Note: This switching operation is available only for the wireless mode setting of "Wireless Simple".

② When using in AdHoc mode, "WPS Push button" and " WPS PIN code" cannot be selected in the "Security setting" menu on pages 39-40 and 59.

③ The table below is the correction of the factory default settings of the "Wireless LAN" on page 46.

Setting items	Selected LAN		
	Wireless 4	Wireless 5	Wireless Simple
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Notes on WPS type of Security setting

① The "Network setting" menu is separated in P-1/2 (network settings) and P-2/2 (security settings), however all the settings will be executed simultaneously by pressing the "Set" button on each page. In addition, when executing "WPS Push button" or "WPS PIN code", IP address and ESSID will be assigned automatically. Therefore, please do not change the settings on P-1/2 in the state that the WPS security type is set.

For example, if you change the IP address and press the "Set" button after the WPS security type has been set, the WPS security setting will be failed and the network settings will be back to the factory default state on page 46.

[3] Notes on USB display function for Windows

① While "Network capture", "Network viewer" or "Memory viewer" function is executing, the "USB display" function cannot be operated.

② The factory default settings of the "USB display" function (p.34 for Windows) is as shown in the table.

DHCP	OFF
IP Address	192.168.1.24
Subset	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0

FR Notes sur les fonctions réseau

Les informations suivantes complètent le mode d'emploi « Configuration et utilisation du réseau pour Windows/Macintosh ».

[1] Notes sur le mode ad-hoc pour la connexion sans fil au réseau local

① Si la connexion sans fil au réseau local ne peut pas être établie dans le mode 802.11n ad-hoc, essayez la méthode suivante pour récupérer la connexion en mode 802.11b/g :
1. Vérifiez que le mode d'entrée est « Réseau ».
2. Enfoncez et maintenez le bouton NETWORK de la télécommande pendant plus de 3 secondes pour commuter le mode sans fil de 802.11b/g/n à 802.11b/g. Le message « Patientez... » s'affiche à l'écran. Il faut un certain délai pour que le basculement s'effectue; une fois l'opération accomplie, le message « Ready for use » apparaît.

Remarque : Cette opération de commutation n'est disponible pour le réglage du mode sans fil « Sans fil simple ».

② Lorsque vous utilisez le mode ad-hoc, « WPS Push Button » et « WPS Pin Code » ne peuvent pas être sélectionnés dans le menu des réglages de « Sécurité » des pages 39 à 40 et 59.

③ Le tableau ci-dessous est la correction des réglages par défaut d'usine de « Réseau sans fil » en page 46.

Éléments de réglage	LAN sélectionné		
	Sans fil 4	Sans fil 5	Sans fil simple
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Notes sur le type WPS des réglages de sécurité

① Le menu des réglages « Réseau » est divisé en P-1/2 (réglage du réseau) et P-2\/2 (réglages de sécurité), mais tous les réglages seront effectués simultanément en appuyant sur le bouton « Confirmer » de chaque page. En outre, lors de l'exécution de « WPS Push button » ou « WPS PIN code », l'adresse IP et l'ESSID seront affectés automatiquement. Par conséquent, ne modifiez pas les réglage de P-1/2 dans l'état ou le type de sécurité WPS est défini.

Par exemple, si vous modifiez l'adresse IP puis appuyez le bouton « Confirmer » après le réglage du type de sécurité WPS, la configuration de la sécurité WPS échouera et les réglage du réseau reviendront à l'état d'usine par défaut de la page 46.

[3] Notes sur la fonction d'affichage USB pour Windows

① Lorsque les fonctions « Capture réseau », « Lecteur réseau » ou « Memory Viewer » sont en cours, vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Affichage USB ».

② Les réglages d'usine par défaut de la fonction « Affichage USB » (p.34 pour Windows) sont ceux du tableau.

DHCP	OFF
Adresse IP	192.168.1.24
Sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0

Printed in China

1LG6P3P0042-A (KC8AC)

DE Hinweise zu Netzwerkfunktionen

Dies sind zusätzliche Informationen zur Bedienungsanleitung für "Netzwerkeinrichtung und Bedienung für Windows/Macintosh".

[1] Hinweise zum AdHoc-Modus für WLAN-Verbindung

① Wenn die WLAN-Verbindung nicht im 802.11n AdHoc-Modus hergestellt werden kann, versuchen Sie bitte die Verbindung wie folgt im 802.11b/g-Modus wieder herzustellen:
   1. Achten Sie darauf, dass der Eingabemodus "Netzwerk" ist.
   2. Halten Sie die Taste NETWORK auf der Fernbedienung länger als 3 Sekunden gedrückt, um den WLAN-Modus von 802.11b/g/n zu 802.11b/g umzuschalten. Auf dem Bildschirm erscheint die Medlung "Bitte warten ...". Das Umschalten dauert eine Weile. Anschließend erscheint die Anzeige "Ready for use".

   Hinweis: Diese Umschaltfunktion ist nur für die WLAN-Moduseinstellung "WLAN, vereinfacht" verfügbar.

② Wenn der AdHoc-Modus eingestellt ist, können "WPS Push button" und "WPS PIN code" nicht im Einstellungsmenü "Sicherheit" auf den Seiten 39-40 und 59 gewählt werden.

③ Die Tabelle unten zeigt die Korrektur der Fabrikeinstellungen für "WLAN" auf Seite 46.

Einstellungen	Gewähltes LAN		
	WLAN 4	WLAN 5	WLAN vereinfacht
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Hinweise zu den WPS-Sicherheitseinstellungen

① Das Einstellungsmenü "Netzwerk" ist in P-1/2 (Netzwerkeinstellungen) und P-2/2 (Sicherheitseinstellungen) unterteilt, jedoch werden alle Einstellungen gleichzeitig durch Drücken der Taste "Bestätigen" auf jeder Seite ausgeführt. Zudem werden beim Ausführen von "WPS Push button" oder "WPS PIN code" die IP-Adresse und die ESSID automatisch zugewiesen. Ändern Sie deshalb bitte nicht die Einstellungen unter P-1/2 bei eingestellten WPS-Sicherheitstyp.

Wenn Sie zum Beispiel die IP-Adresse nach dem Einstellen des WPS-Sicherheitstyps ändern und die Taste "Bestätigen" drücken, wird die WPS-Sicherheitseinstellung fehlschlagen und die Netzwerkeinstellungen werden auf die Fabrikeinstellungen auf Seite 46 zurückgestellt.

[3] Hinweise zur USB-Anzeigefunktion für Windows

① Während der Ausführung der Funktionen "Network-Capture", "Network-Viewer" oder " Anzeige Massenspeicher" kann die Funktion "USB-Anzeige" nicht ausgeführt werden.

② Die Fabrikeinstellungen der Funktion "USB-Anzeige" (S.34 für Windows) werden in der Tabelle angezeigt.

DHCP	AUS
IP-Adresse	192.168.1.24
Maske	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0

ES Notas sobre las funciones de red

A continuación se encuentra información adicional al manual del usuario de "Configuración y funcionamiento de la red para Windows/Macintosh"

[1] Notas sobre el modo AdHoc de conexión a LAN inalámbrica

① Cuando no es posible establecer la conexión de la LAN inalámbrica en el modo AdHoc 802.11n, por favor, pruebe el siguiente método para recuperar la conexión en modo 802.11b/g:
   1. Asegúrese de que el modo de entrada sea "Red".
   2. Mantenga pulsado el botón NETWORK del control remoto durante más de 3 segundos para cambiar el modo inalámbrico de 802.11b/g/n a 802.11b/g. Se mostrará el mensaje "Esperar..." en la pantalla. La conmutación llevará un tiempo y, una vez completada la operación, aparecerá el mensaje "Ready for use".

   Nota: Esta operación de conmutación sólo está disponible para la configuración de modo inalámbrico "Inalámbrico Simple".

② Cuando se usa el modo AdHoc, no se puede seleccionar "WPS Push button" ni " WPS PIN code" en el menú de configuración "Seguridad" en las páginas 39 - 40 y 59.

③ La siguiente tabla es la corrección de los ajustes de fábrica predeterminados de "LAN inalámbrica" de la página 46.

Elementos de ajuste	LAN seleccionada		
	Inalámbrico 4	Inalámbrico 5	Inalámbrico Simple
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Notas sobre el tipo de ajuste de Seguridad WPS

① El menú de configuración "Red" está separado en P-1/2 (ajustes de red) y P-2/2 (ajustes de seguridad). Sin embargo, todos los ajustes se aplican simultáneamente al pulsar el botón "Activar" en cada página. Además, al ejecutar "WPS Push button" o "WPS PIN code", se asignan automáticamente la dirección IP y el ESSID. Por consiguiente, en el estado en que se establece el tipo de seguridad WPS, no se deben cambiar los ajustes en P-1/2.

Por ejemplo, si cambia la dirección IP y pulsa el botón "Activar" después de que el tipo de seguridad WPS se haya activado, el ajuste de seguridad WPS no será correcto y los ajustes de red volverán a los valores predeterminados de fábrica en la página 46.

[3] Notas sobre la función de visualización vía USB para Windows

① Mientras se ejecutan las funciones "Captura por red", "Visualizador por red" o "Visualizador Memoria", no es posible utilizar la función "Visualización vía USB".

② Los ajustes predeterminados de fábrica de la función "Visualización vía USB" (pág. 34 para Windows) son los que se muestran en la tabla.

DHCP	OFF
Dirección IP	192.168.1.24
Subred	255.255.255.0
Puerta de enlace	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0

IT Note sulle funzioni di rete

Quelle fornite di seguito sono informazioni supplementari per il manuale dell'utente di "Impostazione e funzionamento di rete per Windows/Macintosh".

[1] Note sulla modalità AdHoc per la connessione LAN wireless

① Quando non è possibile stabilire una connessione LAN wireless in modalità 802.11n AdHoc, tentare il seguente metodo per ripristinare la connessione in modalità 802.11b/g:
1. Assicurarsi che la modalità di ingresso sia "Rete".
2. Premere e tenere premuto il tasto NETWORK sul telecomando per oltre 3 secondi per passare alla modalità wireless da 802.11b/g/n a 802.11b/g. Sullo schermo comparirà il messaggio "Attendere...". L'operazione di commutazione impiega del tempo e al completamento viene visualizzato il messaggio "Ready for use".

Nota: l'operazione di commutazione è disponibile solo per l'impostazione della modalità wireless di "Wireless semplice".

② Quando si usa in modalità AdHoc, non è possibile selezionare il "WPS Push Button" e il "WPS PIN code" nel menu di impostazione "Sicurezza" alle pagg. 39-40 e 59.

③ La tabella di seguito è la correzione delle impostazioni di fabbrica della "LAN wireless" a pag. 46.

Impostazioni	LAN selezionata		
	Wireless 4	Wireless 5	Wireless semplice
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Note sul tipo WPS di impostazione di Sicurezza

① Il menu di impostazione "Rete" è separato in P-1/2 (impostazioni di rete) e P-2/2 (impostazioni di sicurezza), tuttavia tutte le impostazioni saranno eseguite contemporaneamente permendo il tasto "Conferma" su ciascuna pagina. Inoltre, quando si esegue il "WPS Push Button" o il "WPS PIN code", saranno assegnati automaticamente l'indirizzo IP e ESSID. Pertanto, non cambiare le impostazioni su P-1/2 nello stato in cui è impostato il tipo di sicurezza WPS.

Ad esempio, se si cambia l'indirizzo IP e si preme il tasto "Conferma" dopo aver impostato il tipo di sicurezza WPS, l'impostazione della sicurezza WPS non andrà a buon fine e le impostazioni torneranno allo stato preimpostato in fabbrica di cui a pag. 46.

[3] Note sulla funzione Visualizzazione USB per Windows

① mentre è in esecuzione la funzione "Cattura in rete", "Visualizzazione in rete" o "Memory Viewer", non è possibile utilizzare la funzione "Visualizzazione USB".

② Le impostazioni preimpostate in fabbrica della funzione "Visualizzazione USB" (pag. 34 per Windows) sono illustrate nella tabella.

DHCP	OFF
Indirizzo IP	192.168.1.24
Subnet	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0

PT Notas sobre funções de Rede

Seguem-se informações adicionais para complementar o manual do utilizador "Configuração e funcionamento da rede para Windows/Macintosh".

[1] Notas sobre o modo AdHoc para ligação LAN sem fios

① Se não for possível estabelecer uma ligação LAN sem fios no modo AdHoc 802.11n, tente o método que se segue para recuperar a ligação no modo 802.11b/g:
1. Certifique-se de que o modo de entrada é "Rede".
2. Carregue e mantenha premido o botão NETWORK do controlo remoto durante mais de 3 segundos para mudar o modo sem fios de 802.11b/g/n para 802.11b/g. Aparece no ecrã a mensagem "Um momento ...". A troca irá demorar um tempo e após completar a operação, aparece a mensagem "Ready for use".

Atenção: A operação de troca só está disponível para o ajuste de modo sem fios de "Simples sem cabo".

② Na utilização com o modo AdHoc, não é possível seleccionar "WPS Push button" nem "WPS PIN code" no menu de ajuste de "Segurança" nas páginas 39-40 e 59.

③ A tabela abaixo apresenta a correcção da configuração por defeito de "LAN sem fios" na página 46.

Itens de ajuste	LAN seleccionada		
	Sem cabo 4	Sem cabo 5	Simples sem cabo
WIRELESS MODE	**802.11b/g**	802.11b/g/n	**802.11b/g**
NETWORK TYPE	AdHoc	INFRASTRUCTURE	AdHoc

[2] Notas sobre o tipo WPS do ajuste de Segurança

① O menu de ajuste de "Rede" divide-se em P-1/2 (ajustes de rede) e P-2/2 (ajustes de segurança); no entanto, todos os ajustes são executados simultaneamente carregando no botão "Activar" em cada página. Além disso, quando "WPS Push button" ou "WPS PIN code" são executados, o endereço IP e o ESSID são atribuídos automaticamente. Por conseguinte, não altere os ajustes na P-1/2 quando estiver activado o tipo de segurança WPS.

Por exemplo, se alterar o endereço IP e carregar no botão "Activar" depois de o tipo de segurança WPS ser activado, o ajuste de segurança WPS não é executado e os ajustes de rede são repostos para o estado de configuração por defeito na página 46.

[3] Notas sobre a função USB ecrã para Windows

① Durante a execução da função "Captura de rede", "Visualizador de rede" ou "Visualizar cartão de memória", não é possível utilizar a função "USB ecrã".

② A configuração por defeito da função "USB ecrã" (pág. 34 para Windows) é mostrada na tabela.

DHCP	DESLIGADO
Endereço IP	192.168.1.24
Sub-rede	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	192.168.1.0